

Hochlastzeitfenster für das Jahr 2019 für die Spannungs- bzw. Umspannebene MS (Datenbasis 2017 / 2018)

	6:00 6:15 6:30 6:45	7:00 7:15 7:30 7:45	8:15	8:30 8:45	9:00	9:15 9:30 9:45	10:00	10:30	11:00	11:15	12:00	12:30	12:45	13:15	13:30	14:00	14:30	15:00	15:15	15:45	16:15	16:45	17:00	17:30 17:45	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:15	20:45	21:15	21:45	22:00	22:30	23:00	23:15 23:30 23:45
Herbst																																					
Winter																																					
Frühling																																					
Sommer																																					

Hinweis: Die Hochlastzeiten sind ausschließlich an Werktagen gültig, Feiertage, die Zeiten zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten.

Brückentage werden wie Werktage berücksichtigt□

1/4-Intervall 1)

Jahreszeiten: Hochlastzeiten

Herbst 01.09.2017 - 30.11.2017 8:00 - 9:00 ; 10:30 - 12:00

Winter 01.12.2017 - 28.02.2018 8:00 - 9:00 ; 9:15 - 12:00 ; 12:30 - 13:30

Frühling 01.03.2018 - 31.05.2018 Sommer 01.06.2018 - 31.08.2018

¹⁾ es ist jeweils der Beginn der 1/4-Stunde angegeben



Hochlastzeitfenster für das Jahr 2019 für die Spannungs- bzw. Umspannebene MS / NS (Datenbasis 2017 / 2018)

	6:00 6:15 6:30	6:45	7:15 7:30 7:45	8:00	8:30	8:45	9:15	9:30 9:45	10:00	10:30	10:45	11:00	11:30	12:00	12:15	12:45	13:00	13:15	13:45	14:00	14:30	14:45	15:15	15:30	16:00	16:15 16:30	16:45	17:00	17:30	18:00	18:15	18:30	19:00	19:30	19:45	20:15	20:30	21:00	21:15	21:45	22:00	22:30	23:00	23:15	23:45
Herbst																																													
Winter																																													
Frühling																																													
Sommer																																													

Hinweis: Die Hochlastzeiten sind ausschließlich an Werktagen gültig, Feiertage, die Zeiten zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten.

Brückentage werden wie Werktage berücksichtigt□

1/4-Intervall 1)

Jahreszeiten: Hochlastzeiten

Herbst 01.09.2017 - 30.11.2017 17:00 - 19:00 Winter 01.12.2017 - 28.02.2018 16:45 - 19:00 Erübling 01.03.2018 - 31.05.2018

Frühling 01.03.2018 - 31.05.2018 Sommer 01.06.2018 - 31.08.2018

¹⁾ es ist jeweils der Beginn der 1/4-Stunde angegeben



Hochlastzeitfenster für das Jahr 2019 für die Spannungs- bzw. Umspannebene NS (Datenbasis 2017 / 2018)

	6:00 6:15 6:30 6:45	7:00 7:15 7:30	8:00 8:15	8:30	9:15 9:30	9:45	10:15 10:30	10:45	11:15	11:45	12:00 12:15	12:30 12:45	13:00	13:30	13:45	14:15	14:30 14:45	15:00 15:15	15:30 15:45	16:00	16:15 16:30	16:45	17:15	17:45	18:00 18:15	18:30 18:45	19:00 19:15	19:30	20:00	20:15 20:30	20:45	21:15	21:45	22:00 22:15	22:30 22:45	23:00	23:30 23:45
Herbst																																					
Winter																																					
Frühling																																					
Sommer																																					

Hinweis: Die Hochlastzeiten sind ausschließlich an Werktagen gültig, Feiertage, die Zeiten zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten.

Brückentage werden wie Werktage berücksichtigt□

1/4-Intervall 1)

Jahreszeiten:

Hochlastzeiten

Herbst 01.09.2017 - 30.11.2017 11:00 - 13:00 Winter 01.12.2017 - 28.02.2018

Frühling 01.03.2018 - 31.05.2018 Sommer 01.06.2018 - 31.08.2018

¹⁾ es ist jeweils der Beginn der 1/4-Stunde angegeben